



Programkort til tilvalgskanaler

1. Sæt programkortet ind i dit tv. Placeringen af porten til kortet er afhængigt af din tv-model. Du kan se i din tv-manual, hvor du skal indsætte programkortet (CAM).
2. På de fleste tv skal du vende programkortet, så logoet vender væk fra skærmen.
3. Det er en god idé at lade kortet sidde i dit tv selvom det ikke bliver brugt.



Indsættes denne vej i dit tv

Du skal indtaste følgende, når du laver kanalsøgning

Netværks-ID: 5462

Frekvens: 306.000 KHz

Symbolrate: 6875

Modulation: QAM 64

Vejledning findes på <http://guide.manet.dk/tv>

Kan du ikke finde kanalen?

På de fleste tv ligger tilvalgskanalerne på kanalplads 160 og opefter.

Første gang du går ind på kanalen, som du abonnerer på, vil der måske stå "krypteret kanal", "kanalen er låst" eller lignende. Efter cirka et kvarter bør du dog kunne se kanalen, hvis programkortet er placeret korrekt.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte supporten, hvis der er spørgsmål til installation e.l.

Mandag - fredag kl. 09 - 21

Weekend og helligdage kl. 11 - 21

Tlf. 44 40 74 75 - www.morudtv.net